# 智慧能源管理系统

## 安装商用户手册 V2.3

(Web: <u>www.sems.com.cn;</u> APP: 小固云窗)

## 访问网站温馨提示:

- 1. 浏览器要求 Chrome
- 2. 显示器分辨率为 1920\*1080 时浏览效果最佳
- 3. 按功能键 F11(笔记本电脑按 Fn+F11)全屏显示效果更佳

# 扫描二维码下载APP





2020-12-16

版本记录:

序号	版本号	变更内容	日期	备注
1	1.0 先行体验版	初次发布	2018-01-28	安装商用户适用
2	1.1 先行体验版	首页增加访问网站温馨	2018-01-31	无

SEMS 智慧能源管理系统

		提示内容和下载二维码		
3	V2.0	正式版	2018-3-6	正式发布版本
4	V2.1	修正部分错误	2018-3-8	无
5	V2.2	运维平台二期内容说明	2018-7-2	正式发布版本
6	V2.3	兼容工商业模式	2020-12-16	正式发布版本

# 1我如何操作

# 1.1 我是原监控平台的安装商用户

您使用原监控平台的账户密码就可以登录本系统。首次登录时,如果您之前没有登记手 机号码,系统会要求您补全手机号码(补全过程会需要进行短信验证输入手机号码的正确性)。 登录后请到设置-我的账户里,录入您的用户名,将账户资料补充完整。

# 1.2 我要成为安装商用户

### 1.2.1 我要成为安装商用户管理员角色

如果您是直接从江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称固德威)购买产品,您可 以联系购买固德威产品时为您服务的销售人员或者拨打 400-998-1212,他会为您处理。

如果您是从其他渠道购买固德威的产品,需要您联系您的经销商,请他为您处理。如果 您的经销商在使用本系统,则需要您提供公司名称,使用者用户名和手机号码。经销商为您 处理完成后,系统会将账户名和密码发送短信到您提供的手机号码。届时您到网站或者手机 APP(小固云窗)进行用户名验证就可以登录系统并成为安装商账户管理员。如果您的经销 商把您设置为内部组织(意味着您的卖家可以查看您在系统中的全部信息),您还可以在登 录前选择变更为外部组织。

#### 1.2.2 我要成为安装商账户其他角色

直接在网站或者 APP 选择以经销商/安装商角色注册,注册时需要您填入你所在的 公司在本系统中的组织代码。注册之后,您所在公司在本系统的管理员会进行审核并分配相 应角色。确认之后,会发送短信给您,您就可以使用本系统了。

# 1.3在本系统我能使用哪些新功能?

#### 1.3.1 为我的安装商客户创建管理员

如果您要查看由您的安装商客户创建的电站信息,则需要您为您的安装商客户创建管理 员账户。在您的客户提供公司名称,代表用户名和手机号码后,您可以为其创建管理员账户。 此功能在设置-组织结构中操作,如果您为自己公司的部门或者区域或者子公司创建管理员 账户,请选择内部组织,否则请选择外部组织。具体过程请参考 2.9.2.1

## 1.3.2 管理公司其他账户(仅管理员角色适用)

本系统支持同一公司客户创建多个不同角色的账户来使用本系统。管理员以外的角色通

过网页或者 APP 注册成为该公司的账户。管理员可以审核该申请,并给申请人分配相应角色。管理员可以管理这个账户,编辑或者删除或者禁用。管理原也可以为本组织其他用户创 建账户。此功能在设置-组织结构-账户列表中操作,具体过程参考 2.9.2.2

## 1.3.3 多电站大屏展示

新系统为您提供了大屏展示您所有电站汇总信息的功能。

2017年8月17日 星	東四 精			_	合 智慧	能源行	学理系	统					
总发电量	0 6 8 8 6 .	6363	万度						总收益	0 8 8 8	8.	8 8 8	8 万元
								1	Non No			115	
电站规模								Q if if if A R	結名		-		友电病计
	1-5kW 26%	电站名称	电动机	)消部功率(kW)	电钻容屈(kW)	今日表电(kW)	今日收益(元)	聚计发电图(kWb)	累计收益(元)	天气信息	200		
	• 5-30kW 44%						365			約 副 第	150		-100
	• 30-100kW 19% • 100kW以上 11%		• IF:								50		50
		派杨宗宗 世界中心。	• 118	42		3587				法 单间多云		2 3 4 5 6 9/10	7 8 9 10 11 12 <sup>0</sup>
1000191 202.99MW	AIL	an Adamata Matala	• IF:R							20 mm#2		近12月累计发电	234234 75kWh
电运分类	1000											-	电站排名
	• 农兴互补 100mw	家都時前里里电								***	118	日发电量 単MV	防率   等效利用小时数 等效利用小时数 状态
	• 通光互补 100mw	SEASCHER HOLD	•IR							20 第回參云		派都由新某某中。	Sh 😐
	• ###//夏夏 300mw	NARCE AN IT WHEN	-	42						***		成都高新某某电	
	• 家庭户用 100mw												
in the	•扶盆电站 400mw	REFERENCE.	• E#					2568		*		成都高新艾亚电	Sh •
环境贡献		成都完新某某电。	• IF#					2568	1258	*		-	最新接入
A PERSON A					WWE -	+110+			NTH:		Sett.		
100		中国 > 江苏 > 苏州				电验分布		-				4 8	24 4
CO2						江苏		) (			R B. C. S.		
234234 132 CO7688 (t) 5588	344 13234566 段(標) 节约标准是(t) 印度		<b>E</b> gp		2 <b>4</b>	2349 234MW			Rig P		ana a	高新区3	(年广场电站 MW
	man hard for							and the second	100 A. 100	- ×		19.	成功
(#\$\$K&) (#													

具体操作请参考 2.4

## 1.3.4 多电站状态滚动轮播

系统为您提供了多电站状态滚动轮播的功能。



	13164ASS 1002	信息 报表管理	诊断分析	系统管理					[ 切換大屏幕	(2)朱晓	ම දලා සක
の。中国/江苏1	1/苏州市	组织关系: 请	选择组织结构名称		<b>~</b> 0, intel	N电站名称或 SN	ę	搜索		电站收藏夹	l i
Kasat E	●71 ○18 ●4 ●0	8952 +	词	3 798.60	今日收益		1.19ருல 2.78ருல	累计收益 (1)		2111.40(万度) 3995.190元)	
电站状态:	<ul> <li>停机中</li> <li>高线:</li> </ul>	中 😑 待机中	● 发电中							更多选项 >	B
电站	乌称	电站位置		当前功率	电站容量	等效小时 🔷	今日发电 🖨	当月发电	累计发电 🖨	电站类型	
• '马宝!	向11	广阳区河北省廓坊市广阳	1区南尖 🔥	0.00 千瓦	15.27 千瓦	0.00	0.00度	0.00度	0.00 度	家庭户用	
• (290)	临西县浦村潘长和5.22KW响	临西县临西县临西镇潘村	•	0.00千瓦	5.59 千瓦	0.00	0.00度	187.50度	6856.80 度	储形电站	
• (290)	a西镇前堤口村杨春芳12.18.	临西县临西县临西镇前堤	四村 🚯	0.16 千瓦	12.18 千瓦	1.46	17.80 度	17.80 度	17.80 🕮	家庭户用	
(CLD)	上喝户村杨子友	昌乐县	•	0.00 千瓦	10.07 千瓦	0.00	0.00度	0.00度	1307.90 度	储船电站	
(CLD)	丛家阳埠丛兰滨	昌乐县	•	0.00 千瓦	10.07 千瓦	0.00	0.00 度	0.00 度	739.00 度	家庭户用	
• (CLD)	东沙沟村亓建伟	昌乐县	•	0.00 千瓦	5.04 千瓦	0.00	0.00度	0.00度	0.00度	家庭户用	
• (CLD)	兴隆寘庄村李單價	昌乐县	•	0.00 千瓦	10.07 千瓦	0.00	0.00 度	0.00度	0.00 度	家庭户用	
• (CLD)	初家庄魏学明		•	0.00 千瓦	10.07 千瓦	0.00	0.00度	0.00 度	0.00 BE	家庭户用	
(CLD)	前土山村王守仁	昌乐	•	0.00 千瓦	10.07 千瓦	0.00	0.00 度	0.00 度	0.00 度	储能电站	
(CLD)	前土山陈兴堂	昌乐县	•	0.00 千瓦	10.14 千瓦	0.00	0.00度	0.00度	1283.10 度	家庭户用	
<ul> <li>(CLD)</li> </ul>	大傅家盲庄郁树平	昌乐县昌乐县	•	0.00 千瓦	10.14 千瓦	0.00	0.00度	0.00度	0.00 度	家庭户用	
		and and a	-	0.00 70 10	10.14 美阪	0.00	0.00.02	0.00 197	0.00 /\$*	家庭户用	
• (CLD)	大傅家官庄郝树财	昌乐	-	0.00 + 55	10.14 1 25	0.00					

如果你的电站数量较多,还可以选择使用卡片式多表同时滚动轮播的方式来展示。具体 操作请参考 2.6

## 1.3.5 故障信息



系统提供了以系统报错信息为基础,并根据该错误信息可生成任务单的运维工具。

您可以根据电站的系统报错信息,以及系统提供的问题原因和排查建议进行初步的问题 定位和故障排查,及进行任务指派。具体操作请参考 2.7

## 1.3.6 报表管理

提供电站设备历史数据查看和导出及根据月、年、自定义方式通过电站、区域、组织条

件筛选/搜索查看电站数据统计。具体操作请参考 2.8

#### 1.3.7 诊断分析

提供电站的离散率分析,等效小时偏差,从电站、阵列、组串三个维度分析电站的健康 状态,提供亚健康诊断报告。

#### 1.3.8 APP 电站运维功能

新 APP 以电站运维为设计核心,提供了告警管理和任务管理,提高运维效率。APP 具体操作请参考 2.10-2.11

#### 1.3.9 创建电站

您可以通过网页或者手机 APP 创建电站。在创建电站时,可以添加业主用户名和手机 号码;只要业主用您填写的手机号码注册成为终端用户,他就可以看到这个电站的信息。而 如果是由业主来创建电站,那么他需要在创建电站时填入您的组织代码,您就可以看到业主 创建的电站了。您的组织代码在 PC 系统管理-组织结构以及 APP 我-我的二维码可以查看。 创建电站的具体操作请参考 2.9.2 和 2.13.2

## 1.4 功能模块

- (1) 注册
- (2) 登录
- (3) 找回密码
- (4) 大屏
- (5) 反馈建议
- (6) PC 电站状态
- (7) PC 电站运维
- (8) PC 报表管理

- (9) 诊断分析
- (10) 系统管理
- (11) PC 设置
- (10) APP 实时监视
- (11) APP 告警管理
- (12) APP 任务管理
- (13) APP 消息中心
- (14) APP 我的

# 2功能介绍及使用说明

2.1注册

## 2.1.1 注册选择

【您需要一个安装商账号】组织账户选择此项,请向公司申请开通账号或者联系供货商 为您创建账号。

## 2.1.2 注册项规则

【用户名】2-10 个汉字 【手机号】11 位手机号码,未注册过 【安装商】账户所属组织的组织代码,唯一匹配 【密码】6-16 个字符,只包含字母、数字和下划线 【密码确认】与【密码】完全一致

# 2.2登录

## 2.2.1 常规登录

账户可为手机号、用户名、邮箱,新建账户只提供手机号注册,可在我的账户中添加用 户名和邮箱(不做添加时为空)用以登录。

## 2.2.2 特殊登录逻辑

【组织代表未验证登录】登录时检查该手机号是否为组织代表手机号且未进行验证,若满足,则弹窗进行用户名补全验证,验证通过后,"内部组织"类型将弹窗进行风险提示,选择是否变更组织类型后,进行密码设置操作。



【首次以非手机号方式登录, 且未绑定手机号】 原监控平台账户体系用户, 在第一次登

录后提示绑定手机号,绑定后方可进行登录操作。

## 2.2.3 登录

【组织账户】登陆后,不论有多少电站,默认显示经销商/安装商多电站页。

國德國		电站状态 故障	信息 报表管理	诊断分析	系统管理						(切換大	🛲 🛞 adn	nin 🛞 😥 🖿	¢.
	Q, 98/	DS&/SMIT	15	织关系 (157)	ana ana	< Q.	NA ALISANS	14	RR			<b>8468</b> 8		
	电站t	大志	98(座)	4.658.6				今日收益		Rite	tă.			
	笸	• 999999 • 999999	) • 999999 ) • 9999999	企	电站总容量 逆变器装机		//₩) ±)		9999.99(万kWh 9999.99(万元)	Ê	99 99	999.99(万kWh) 999.99(万元)		
	40.646	5 💽 🐠 (\$41.4- 🔪	● 陶线中	● 侍机中	● 发电中							更多选项 🗸		
		电站名称	电站位置	1		当前功率	电站容量	\$ 等效小时	◆ 今日发电量 ◆	当月发电量 🛊	累计发电量 🛊	电站类型	#E	
	•	江苏省苏州市高新区昆仑山	山田市站 浦东新区上市	中国东新区会江南。		0.00平西	5.70千瓦	0.00	0.00(18)	0.00/E	6113.50度	家庭户用		
		江市市市州市市新区市合い	1893站 浦东新区上地	中国东部区长江南。	-	0.00平面	5.70千批	0.00	0.00(2	0.00(8)	6113.90度	家庭户用		
	٠	江苏省苏州市高新区昆仑山	通用站 浦东新区上市	中间中的这些工具。	-	0.00千五	5.70千瓦	0.00	0.00gg	0.00/2	6113.90(%	家庭户用		
	٠	江市省市州市高新区区全山	通用站话 浦东新区上市	MARKSHIR.	-	0.00千匹	5.70千四	0.00	0.00(B	0.00(8)	6113.90/8	家庭户用		
	٠	工作省市州市高新区昆仑山	通信站 消死的医上来	中国东新区和江南。		0.00平瓦	5.70千瓦	0.00	0.00(#	0.00/2	6113.90g	家政/小用		
	٠	江市省市州市南部区混合山	通用站 浦东斯区上市	中国东西区东江南	۵.	0.00平面	5.70平瓦	0.00	0.00(#	0.0058	6113.90度	家庭介用		
	٠	江苏临苏州市高新区昆仑山	建电话 浦东新区上来	中海东新区长江道。		0.00千四	5.70千批	0.00	0.00m	0.00ff	6113.90度	家庭户用		
	٠	江市廠市州市商制区具会は	调乐制区上考	时间东部区包江南。	-	0.00平宽	5.70千克	0.00	0.00度	0.00度	6113.90度	#8/~用		
	٠	江苏省苏州市高新区县仓山	18月1日 浦东新区上市	市浦东新区东江道。		0.00千元	5.70平瓦	0.00	0.00(#	0.00/8	6113.90度	家庭户街		
		江苏临苏州市高新区昆仑山	建电话 浦东新区上来	时间与新区处江境。	-	0.00平宽	5.70千瓦	0.00	0.00度	0.00度	6113.90度	家庭户用		
	•	江苏福苏州市高新区昆仑山	18年18日 18年18日日	内诸东新区长江南。		0.00平西	5.70千瓦	0.00	0.00(ff)	0.00gg	6113.90度	家庭作用		
	٠	江市盛防州市高新区県全山	通知站 湖东新区上市	11月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		0.00平面	5.70平宽	0.00	0.00(#	0.00/8	6113.50(g	家政产用		
	٠	江苏省苏州市高新区昆仑山	加尔斯区上市	时间与新区长江镇。		0.00千克	5.70干荒	0.00	0.00(8	0.00gg	6113.90寮	家庭户用		
	٠	江苏奋苏州市高新区昆仑山	18月18日 浦东南区上市	中国东非区长江南。	-	0.00平五	5.70平五	0.00	0.00/E	0.00/8	6113.90/8	#8/18		
3										上一用 🚺 2	3 4 5 6 7-3	T ME T ME		

## 2.3 找回密码

在登录界面点击"忘记密码",根据提示步骤及内容进行密码重置。

# 2.4 PC 大屏

## 2.4.1 大屏入口

组织账户在多(单)电站状态界面右上方点击"切换大屏"进入大屏首页;

## 2.4.2 大屏首页功能模块

【地图】①根据省、市、县进行电站聚合。点击集合点展开至本聚合下属层级。点击某 个电站可进入电站级大屏。②所有指标统计(电站规模模块除外)范围均变更为当前聚合范 围内的电站。点击有效,手动缩放地图无效。③后台可设置大屏默认的显示层级和地图范围。 默认为全国地图。

【电站规模1】环图显示电站建设情况及占比。

【电站规模2】环图显示电站容量分布情况及占比。

其中【电站规模 1】和【电站规模 2】是同一位置模块,可通过系统设置二选一。

【电站分类】南丁格尔图显示接入的电站分类占比。

【环境贡献】通过累计总发电量折算统计电站环境贡献,通过系统设置录入。

【发电统计】曲线+柱状图显示近 12 月每月发电量及收益。

【电站排名】选择日发电量、当日单 kW 功率,等效利用小时数,则以此排名显示前 4 的电站。

【电站轮播】①点击电站排名模块中左上角的按钮触发和关闭电站轮播效果。②轮播上 月月发电量前 100 电站。③鼠标移入轮播停止,鼠标移出 5S 开始继续轮播,点击进入单电 站页。③具备两种轮播形式:1)9 宫格(9个及以下电站不轮播);2)列表(11个及以下 电站不轮播)。

其中9宫格和列表的轮播方式是同一位置模块,可通过系统设置二选一。

【最新接入】轮播显示最新接入的5个电站,每个电站以最新上传的图片作为展示图。

【电站分布】①圆圈大小和电站座数正相关。点击不同的区域可逐级下转。②模块抬头显示下转面包屑(例:中国-江苏-苏州),点击可回到对应层级。③鼠标移入电站分布区域, 点击两侧色块可进行圆圈的左右单个移动。鼠标移出 10 秒后返回到最初状态。④四周 KPI 刷新联动。

【电站状态】环图显示统计并展示电站状态数量及占比。

【逆变器状态】环图显示统计并展示各系列逆变器数量及占比。

【实时功率】曲线模块显示电站功率总和的实时趋势。

【任务统计】环图显示任务单各任务状态数量和占比。

【单千瓦功率】散点图显示电站的单 kW 功率与电站容量的实时分布趋势。

【**等效小时】**散点图显示电站等效小时与电站容量的分布趋势。

【逆变器系列】南丁格尔玫瑰图显示电站不同产品系列的逆变器数量及占比。

【操作台】大屏左下方,点击后浏览器新窗口显示后台界面。

【搜索】①搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。②输入时,搜索框下可显示5 个模糊提示结果。③在模糊提示中单击某个电站,则该电站图标放大突出。点击图标后进入 单电站大屏。④如果在轮播界面搜索,则退出轮播。

## 2.4.3 单电站大屏功能模块

【电站详情】显示电站名称、类型、容量、地址、接入时间。

- 【发电统计】距离当年月份最近12个月电站发电量及收益。
- 【环境贡献】单电站累计发电量折算。
- 【天气预报】显示今天、明天、后天天气情况。
- 【当日功率】显示距离现在最近12小时功率曲线,当日发电量。
- 【逆变器】逆变器信息:型号、状态。

【电站图片及简介】①显示3张电站图片,可点击进行切换。②可通过系统设置选择是 否显示电站简介。③关闭窗口,回到大屏首页模式。

## 2.5公告

【公告入口】PC 端登录后,电站状态页和单电站页左侧,固定显示"公告"图标,点击 后弹窗显示历史公告信息; APP 端登录后,我的-首页。

## 2.6 PC 电站状态

#### 2.6.1 多电站状态-筛选和统计

【电站地区】筛选将影响 4 个 KPI 统计指标、电站列表。 【组织关系】筛选将影响 4 个 KPI 统计指标、电站列表。 【搜索】搜索电站:电站名称关键字、电站名称首字母。 【统计信息】状态统计、今日新增、今日收益、累计收益。

## 2.6.2 多电站状态-单表

【列表】①点击电站名,可进入单电站页。②默认轮播,鼠标移入轮播停止,移出恢复; 点击分页码旁的按钮(显示"播放"时)可进行分页选择。

#### 2.6.3 多电站状态-多表

【列表】①点击电站名,可进入单电站页。②默认轮播,鼠标移入轮播停止,移出恢复; 点击分页码旁的按钮(显示"播放"时)可进行分页选择。③卡片可展开为详情模式。

#### 2.6.4 单电站状态

【电站详情】电站及业主基本信息。

【天气预报】当日起5天天气信息。

【电站状态】电站发电状态及实时功率。

【关键指标】今天发电及收益,累计发电及收益。

【发电量及收益,功率曲线】曰、月、年及寿命期维度的发电量及收益柱状图曲线,日 维度的功率曲线。

【逆变器监视及控制】轮播展示逆变器静态信息及实时数据,组织账户具备远程控制权限。

2.7 PC 智能运维

## 2.7.1 告警管理

【电站地区】可通过电站行政区域进行告警电站的筛选。

【组织关系】默认为登录者所属组织节点,不可选择。

【搜索】①搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。②输入时,搜索框下可显示 5 个模糊提示结果。③在模糊提示中单击某个电站,则仅展示该电站的告警。

【地图】展示电站状态及分布,展示所选范围内的重要告警数量

【告警及事件列表】默认展示关注的告警和正在发生的告警,最多展示 30 天内的告警。 单条告警信息可展开详情,点击电站名可跳转到该电站单电站页。



## 2.7.2 任务管理

【电站地区】可通过电站行政区域进行有任务单的电站的筛选及距运维人员位置展示。

【组织关系】默认为登录者所属组织节点,不可选择。

【搜索】①搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。②输入时,搜索框下可显示 5 个模糊提示结果。③在模糊提示中单击某个电站,则仅展示该电站的任务单或运维人员位置 展示。

【地图】展示电站状态及分布,展示所选范围内的任务单及运维人员位置。

【任务派发】即进入任务编辑界面,可通过告警单转任务单或手动派发任务两种方式进行任务派发编辑。

【任务列表】默认显示当月各类状态任务信息,选某一栏任务信息点击查看按钮可进入 任务查看编辑页面。

【任务搜索/筛选】①搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。②输入时,搜索框下 可显示 5 个模糊提示结果。③在模糊提示中单击某个电站,则仅展示该电站的告警。

【处理记录】任务派发完成,可查看当前节点信息,包含任务状态、时间等。

【完成反馈】已完成但未解决的任务,可查看问题分类,原因分析,解决方案及照片。 任务派发示例:

## a. 通过告警信息生成任务单。

① 在告警信息列表中选中某一条栏目点击查看详情。

② 点击任务派发按钮进入任务编辑页面。

- ③ 根据运维人员在线状态及位置选择接单人员。核对任务信息,并添加备注信息。
- ④ 完成任务编辑后,点击派发按钮。
- b. 手动编辑生成任务单。
  - ① 根据运维人员在线状态选择运维人员。
  - ② 输入电站名称进行搜索选择,并选择相应设备及设备情况。
  - ③ 编辑任务信息和备注信息。
  - ④ 完成任务编辑后点击派发按钮。

## 撤回任务∶

注:1)对已派发未接单的任务可进行撤回操作。

 2)对撤回(未接单或未完成的任务单可进行撤回操作)或被退回的任务单可删除或 重新编辑。

地图∶

注: 1)运维人员位置显示需在 App 上开启位置上报且距离电站 30 公里内。

	messie	抱表世理		() seen	(2) 22
		GOULS: 技 F11 即可退出全屏模式 1 7 1 7 Alexador. 4. * ***** #5月59****** #3+80******* #2##202			
	1218	民选择 任务单详情			
alle	80	用户名 联系电话 加州公司 电对表表 中等情态日	Server 2014 × 1000-1515		
	۲	王短 15906130003 萬成 电均能合行	DH140728438		
I share	C	15906130002 単成 电池均定: 广东航空和	UT/NHRDB/F		
		全主報任在: 自己村			Q
6.57		金主手的巷 136325665	577		×
MINT CE & STOTE ANDREN - O		<b>₩#1-5N:</b> 8020KDTN	N181G0408 V		
		设备14年代 WINT	~		
1223 9		100			
10.91 : M22 G -		ERAD BARRAR	G States W15		
998 💟 Ritt	8		ivantus 📌		
0 ==			ough .		
ALL REAL PROPERTY.		• 6/E			
2008		<b>南</b> 喻入棄汪明章			
		L-R 8 1 8 82			
105					
411		801 802			
1 1 1	1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			RCBH GROOM OF MERBE		

# 2.8 PC 报表管理

## 2.8.1 历史数据

【电站搜索】通过电站、SN、地区、组织搜索需查看历史数据的电站。

【时间选择】可选择某时间段及颗粒度(历史数据时间间隔)。

【输出格式】选择历史数据生成形式,表格或图表。

【设备选择】在电站列表中展开及选择添加需查看数据的设备。

【设备列表】已添加设备显示列表,可选择设备逐一删除或点击清空列表按钮清除所有。 【指标选择】若选择曲线形式,仅能选择两种指标。若选择列表形式,则不限指标数量。 【生成数据】完成时间段选择和设备添加,根据选择呈现形式列表或曲线,进行数据加

载。

【导出】在生成数据时显示,点击导出按钮后,将在浏览器下方显示 excel 文档名称,可点击打开或另存为 excel 文档。

【保存模板】在生成数据时显示,点击可输入模板名称和描述。保存成功,可在我的模板列表中,选择并点击列表栏目可直接生成数据。

时间选择:

注:1)时间选择31天内,可跨月。



#### 2.8.2 常用报表

【月报表】通过查询类别,即单电站/单地区/单组织/多电站/多地区/多组织其中一种类别搜索电站范围,选择需统计的月份,然后点击生成报表按钮生成报表。

【年报表】通过查询类别,即单电站/单地区/单组织/多电站/多地区/多组织其中一种类别搜索电站范围,选择需统计的年份,然后点击生成报表按钮生成报表。

【自定义表】通过查询类别,即单电站/单地区/单组织/多电站/多地区/多组织其中一种 类别搜索电站范围,选择需统计的开始时间及结束时间,然后点击生成报表按钮生成报表。

【导出】在生成数据时可点击,点击导出按钮后,将在浏览器下方显示 excel 文档名称,可点击打开或另存为 excel 文档。

l 🔬	电站状态 故	除信息 报表	長管理	诊断分析 系统	管理				(	은) admin	දිලි සංක	2
📚 历史数	R	电站	地区	组织								
R05635	Ē.	电站选择 🔾	21 0				统计时间	2020-12	生成服素	母出		
100000						21				_		
■ 常用报	k.	*	600分用量(度)						(次益(元)			
月报表			1						1			
年版表			0.8 -						- 0.8			
E Stat	¢ił		0.6						0.6			
Sugar	HELT		0.4						0.4			
次の量の	winit'		0.2 -						0.2			
			2020-12-01	2020-12-04 2020	-12-07 2020-12-10 2020	1-12-13 2020-12-16 20	20-12-19 2020-12-22	2020-12-25 2020-12-28	2020-12-31			
			2020-12-01	2020-12-04 2020	-12-07 2020-12-10 2020	(大发电: O度, 月度收益	总额:0元	2020-12-25 2020-12-28	2020-12-31			
		269	2020-12-01	2020-12-04 2020 明時	-12-07 2020-12-10 2020 月度光 単語	(大发电: 0度, 月度收益 非限(开始)	总额: 0元 <sup>类型</sup>	2020-12-25 2020-12-28 兆6代現电量(肉)	2020-12-31 取曲(元)			
		<b>방태</b> 2020-12-01	2020-12-01	82020-12-04 2020 RBM 21	12-07 2020-12-10 2020 月度光 県語 記録紙	-12-13 2020-12-16 20 伏发电: 0度, 月度收益 市里(千石) 100000	20-12-19 2020-12-22 总額: 0元 美型 家庭や用	2020-12-25 2020-12-28 #6608/98/88(00) 0	2020-12-31 終雄(元) 0			
		<b>BIR</b> 2020-12-01 2020-12-02	2020-12-01	4884 21 21	+12-07 2020-12-10 2020 月段光 県道 記述紙 記述紙		20-12-19 2020-12-22 总額: 0元 東型 家庭の用 家庭の用	2020-12-25 2020-12-28 #64CRPINIE050 0 0	2020-12-31 秋韻(元) 0 0			
		<b>BBR</b> 2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03	2020-12-01	(2020-12-04 2020 (BAA) 21 21 21	12-07 2020-12-10 2020     月段光     月段     月間     日間     昭都和     昭離和     昭離和		220-12-19 2020-12-22 単数 単型 単型 単型 単型 単型 単型 単型 単型 単型 単型	2020-12-25 2020-12-28 #667874886050 0 0 0 0	2020-12-31 8038(7E) 0 0 0			
		<b>BIR</b> 2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04	2020-12-01	цал. 2020-12-04 2020 цал. 21 21 21 21 21	12-07         2020-12-10         2020           第週         第週         第週           第週         第週         第週           第週         第週         第週           第週         第週         第回新           第週         第回新         第回新           第回新         第回新         第回新	代     次     北     :     の     度     ,     月度     敬     は 市     町	2012-19 2020-12-22 応観: 0元 東型 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用	2020-12-25 2020-12-28 #460RetBild(th) 0 0 0 0 0 0 0 0	2020-12-31 80.11(7E) 0 0 0 0			
		副同 2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-04	2020-12-01	2020-12-04 2020 RBAA 21 21 21 21 21 21 21 21 21	12-07 2020-12-10 2020      12-07 2020-12-10 2020      用政化      用政化      知道所属      記述      語	代決地: 0度,月度改善     印刷(手取)     印刷(手取)     100000     100000     100000     100000     100000     100000     100000	2012-19 2020-12-22 参観: 0元 東型 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用 家庭小用	2020-12-25 2020-12-28	2020-12-31 0244(77) 0 0 0 0 0 0 0			
		BIR           2020-12-01           2020-12-02           2020-12-03           2020-12-04           2020-12-05           2020-12-06	2020-12-01	2020-12-04 2020 RBA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	12-07 2020-12-10 2020      12-07 2020-12-10 2020      用政化      用政化      取除素      和       和       和       和       和       和        和         和	+12-13 2020-12-16 20 伏发电: 0度, 月度收益 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000	2012-19 2020-12-22      2020-12-22      原型     東立・周     家庭・周     家庭・周     家庭・周     家庭・周     家庭・周	2020-12-25 2020-12-28 x6638/488/88/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020-12-31 Relat(75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
		BIFF 2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-05 2020-12-06 2020-12-07	2020-12-01	2020-12-04 2020 1004 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	12-07         2020-12-10         2020           #2.8         #2.8         2020           #2.8         2020-12-10         2020           #2.8         202	(1)         2020-12-16         20           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)           (1)         (1)         (1)		2020-12-25 2020-12-28 966ReeLBaction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020-12-31 Rtal(75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
打开(0)		<b>BIR</b> 2020-12-01 2020-12-02 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-05 2020-12-06 2020-12-07	2020-12-01	2020-12-04 2020 4040 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 202	Image: second		2020-12-25 2000-12-28 AUX70168000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020-12-31 REMIGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
10开(0) 受量的开放展文档	·····································	HIFI     2020-12-01     2020-12-02     2020-12-02     2020-12-04     2020-12-05     2020-12-06     2020-12-07  十) 成者 (在文学	2020-12-01 中央中显示】	2020-12-04 2020 10846 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	2009-12-10 2009 2009-12-10 2009 2009-12-10 2009-12 20	\$2000-12-16         20           \$	Kmp     Smp     Smp	2020-12-25 2000-12-28 RACERERETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020-12-31 REAL(FZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

## 2.8.3 发电量统计

【月统计】即本组织的电站,选择需统计的月份,然后点击"生成报表"按钮生成报表。

【年统计】即本组织的电站,然后"生成报表"点击生成报表按钮生成报表。

【导出】在生成数据时可点击,点击导出按钮后,将在浏览器下方显示 excel 文档名称,可点击打开或另存为 excel 文档。

			202		N MICAT I			
10000K	64		202	1年12月友明	1重991计			
10 22456A	108		403	888.			2011年(第)	
业主用户名	联系方式	电站名称	<b>7</b> 29	宿漏(KW)	1842	ЯØ	日平均	.01t
10228		1	Sad	20	(DB&BHA45)S	0	1.0	111347
2008901 (07)	10078945011	(290)他四部2011年6月15-2210月8日	558.6	5.589	河北南市由市市南西县南西镇	187.5	10.4	18927.6
2018/1001	12545878585	(2108)5880/ECH16##12.18K	Rec	12.18	元化量节化性和消费用消费和消费。	22.1	1.2	34994.1
		(CLD) 丁原品門的議任	mest	5.2	山府撤埠市市	0	0.0	7616.2
+2	18678945619	(510)上电户时接子面	Rec	18.07	山大島県共市晶石県	0	8.0	11229.5
		(CLD)以及建筑中华从三洲	Nex	18.07	OS BRIDERA	0	8.0	4921.6
- A	12945625825	にしたの時代では多	Hat	5.04	以大事用的内基乐器	0	6.0	4456.4
97.8	11114447777	(010)将軍國第上予除的	Stat	16.07	山东南洋北市县东南	27.3	1.5	45763.0
					2-8 0 1 1	4 5 = 21	an T-S RE	1 3 44

2.9 PC 系统管理

## 2.9.1 电站管理

2.9.1.1 电站信息

【电站地区】可通过电站所在的行政区域进行筛选。

【搜索】搜索电站:电站名称关键字、电站名称首字母。

【电站列表】电站信息展示,点击可展示该电站的业主信息和电站基本信息。

【业主信息】属于该电站下的业主基本信息,可进行增加操作。

【电站基本信息】电站照片、名称、所在地区及电站容量等基本信息。

**创建电站**步骤示例:

① 点击"创建电站"按钮。

	故障信息 报表管理 诊断分析	系统管理				② 朱晓晓	දිලි} සුස	۵
▲ 电站管理	电站地区: 0,中国/江苏世/苏州市	Q HEARS	a-E-的呢 SN 号	28442 V 225		Oldertaski	ŝ.	
🗖 设备信息	电站名称	类型	宥屈	创建日期	设备情况	iiin		
<u>A</u> (89)5/5	远程控制测试csm	家庭户用	11 千瓦	2020-12-11	有设备	电站信息设备详持		
O RISEP	0/20/20	家庭户用	1 千匹	2020-12-07	无设备	电站信息 设备详持		
fe arca	防化服	家庭戶用	23 千瓦	2020-12-03	有设备	电站信息 设备详情		
• prince	hhh	家庭户用	3 千瓦	2020-12-01	无设备	电站信息设备详情		
	王大播1号电站	工简业屋顶	12 千瓦	2020-11-25	有设备	电站信息设备详持		
	数据业主	家庭戶用	123 千瓦	2020-11-24	有设备	电站信息设备详情		
				上一页 1 2	3 4 5 - 3596	T-7 ME 1 7 ME		

- 点击业主信息中的"新增"按钮(如已知电站业主可增加,非必填项),填写业主基本信息即可(如该业主电话号码未注册,则短信通知该业主进行注册操作;若已注册,则将该电站添加至该业主名下)。
- ③ 根据实际情况填写电站基本信息。其中"接入时间"不可编辑,默认为电站第一条设备接入的时间,当无设备接入时,该时间为创建电站时间。

用户他	n –	用户名/代码	407R	<b>#</b> 61.	12f9
22		93	41652512@test.com	12546384565	
108		植三生	-	12546584565	10110 / 1010
2018		<b>中</b> 四		12546584565	
电结联带	LA.	王五		12546584565	
安装用		gw-00000.		12546584565	STR / 2018
~ 61188	18				
14668	MIL/USIGH				
* 642802	#8/P912812	~	B 100		
44042	1988 V				
648.8	astrong to				
101008	MEASTER TX				
.4208	80.10388 R				
出来的式	**** ~				
10.04	M8A.02248 274	为影響用地/有效原目を用用、補助人を用金用			
1.000	10010-00 0.07				
name.	∴≊ ⊙ ≋				
64000	DEARY - ADVERSI				

## **删除电站**步骤示例:

- ① 在电站列表中选中需要删除的电站。
- ② 点击"删除电站"按钮。
- ③ 确定即可完成删除操作

sems 电站状态 故障	信息 报表管理 诊断分析 系统	管理				(A) #1818	ද්ලි} ලක	¢
🛕 电站管理	电站地区: 0、中国/江苏省/苏州市	Q. SHEARASAN	L SN - G 设备情况	▶ 投案		创建电站		
- 设备信息	电站名称	类型	80	elak E100	设备情况	ser:		
11 1868ang	222	家庭户用	222 千瓦	2020-12-21	无设备	ENGE MITH		
O RIDBU⊐	示范电站	家庭户用	10000 千瓦	2020-12-21	无设备	电站信息 设备详情		
ta tarena	web2.0_800kw电站	工商业屋顶	798.6 千瓦	2020-12-21	无设备	电站信息 没能详细		
	远程控制期试csm	家庭户用	11 千瓦	2020-12-11	有设备	电站语息 设备详情		
	ozozc	家庭户用	1千瓦	2020-12-07	无设备	电站信息设备详细		
	防化服	家庭戶用	23千瓦	2020-12-03	有设备	电站信息 设备详情		
				上一页 1 2 3 4	5 3597 下一页	脱至 1 页 64定		

Linka       Linka             Linka       Linka       Linka             Linka       Linka       Linka             Linka       Linka       Linka       Linka           Linka           Lin	◎ 茵德熙 □ 6.	
NUMB22NUMBSimpleNUMBNUMB	基本信息	
电磁         第四 <sup>4</sup> 日日日         20年           日日日         20年           日日日         20年           日日日         20年           日日日         20年           日日日         20年           日日         20年           日         20日           日         20日           日         20日 <th>电站实际</th> <th>222 UK#KMMAESMU-BE#ABMOBUK######HHKE0##20#</th>	电站实际	222 UK#KMMAESMU-BE#ABMOBUK######HHKE0##20#
Birthing     ALTRA       Birthing     Birthing       Birthing     Birthing       Birthing     DZR       Birthing     Birthing       Birthing     Birthing<	电林频型	220-
<ul> <li>公式量 2元度</li> <li>期間</li> <li>今年在今年時後は最新的用小市な製成的小菜類会話方、方具小会広行「含加加用」後後上月、約50%( 电可算下 加益管理式 直在影响其私有下来有可力特征力的从外联总路。0年式小块球集局型的标志、直接定 客中、市场、市场中、市场中、市场中、市场中、市场中、市场中、市场中、市场中、市场中</li></ul>	則中心神靈 出致方式 必改全額	24270. 1124# 22757.
611000,今天近天中和山麓和田市中的石橋田的江麓和白江,西市市田、水市、大市大阪市、大田田市、石田市村市市中美市大市市中市大市大市大市大市大市、大市大市大市、高市大 2、市場市、市大市市市市、市大市市市市大市市大市市大市市大市市大市市大市大市大市大	安望臺 副明第介	27Um 804
	相話的介	如有大小地球基础的有小地的基础的公园会说了,我中不会了"世生时期,也是几天 我公開。有其有"世过世来"。其它是可有其非不是有大外经历外心的变形。 2、这些时候,是小时的意思,我对时间也是很是一致时代这个过程事品,可能大心的是一种经济,且有"学校的基础是这种发现的影响"之间的"这个这个现在,是不是不是是一种方式 发展就是我们选择,方用的,这方式主意说,没是这些特,不是用的气,都许是有,特别是有干人通信情况下的"之子中生经纪常开想,这种方法,就是有大力意思,并必须是完。

#### 2.9.1.2 设备管理

【电站地区】可通过电站行政区域进行查看电站所处地区的筛选。

【搜索】搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。

【电站列表】电站信息展示,点击可展示该电站的设备信息。

【设备列表】展示列表中选中电站下的设备信息。

## **新增设备**步骤示例:

- ① 在电站列表中选中需要新增设备的电站。
- ② 点击设备列表中的"新增"按钮。
- ③ 填写设备的实际信息即可完成设备的新增。
- ④ 在电站列表中选中需要新增设备的电站。
- ⑤ 点击设备列表中的"新增"按钮。
- ⑥ 填写设备的实际信息即可完成设备的新增。

	55M5 电站状态 战	障信息 报表管理 诊睡	新分析 系统管理				(A) #8888	ලි 📾 🗘
	☆ 电站管理	电站地区: 0、中国/江苏考/	15州市	请输入电站名称感 SN 号	· 读解情况 🔽 👷 👷	l	创建电站	
	📃 设备信息	电站名称	类型	容量	创建日期	设备情况	siirft:	
		222	家庭户	电 222 千瓦	2020-12-21	无设备	EMER CRIES	
		示范电站	家庭户	明 10000 千匹	2020-12-21	无设备	电站信息 设备注册	
	te serona	web2.0_800kw电站	工商业	國頂 798.6 千瓦	2020-12-21	无设备	电站信息 设备详细	
		远程控制则试csm	家庭户	11 千瓦	2020-12-11	有设备	电站信息设备详细	
		OZOZC	家庭户	1 千瓦	2020-12-07	无设备	电站信息 设备详细	
		防化服	家庭戶	冊 23 千瓦	2020-12-03	有设备	电站信息 设备详情	
					上一页 1 2	3 4 5 _ 3597 7	下一页就至 1 页 晚定	
⑥ ⑥ ⑥ ⑦	1000 1000 1000 1000	<b>神信息 报表管理 诊察</b>	后分析 系统管理				<u>ی جمعه</u>	© ∞≖ Û
Ø @ @     @      @      @     @      @      @     @     @     @      @	1934 222	等位息 报表管理 诊断	紀分析 系统管理					(() es ()
		#CB 紀正世祖 分析 22 Hoos	后分析 系统管理	22101245			(2) #108 (2008	(6) ez (j
	222 233 89%88 19%8 36%6% 19%82	ece state de	£34听 系统管理	350019-16;			() () () () () () () () () () () () () (	<u>@</u> ∞≖ _)
		₩0.8 9278178 89 90 8056 3 8259	K分析 系统管理 《品类型	32.0002.4% 12.0002.4%		ttë jëti	() () () () () () () () () () () () () (	(c) es (
	#LASK.fr.         Md           222         #LASK.fr.         Md           #LASK.fr.         Hesta         Hesta	<ul> <li>(14)</li>     &lt;</ul>	<b>5249 系统管理</b> 公園地型 公園地型	۲۹۵۵ کی کی ک	× 1. 102	ND JPT:	() AND	(i) en (i)
	IEXAND:         MO           222         IEXAND:         Hexa:           IEXAND:         RAIN-RAIN:         Hexa:	●12日 1933年1日 09年 1922 Acc24 3 ○魚12号	5246 系统管理 公司关注 (公司关注 (公司公司 (公司公司 (公司公司) (公司公司) (公司) (公司) (公司	2010日年 建立建 研究人员参与称: 研究人员参与你:		68 FA	() () () () () () () () () () () () () (	(i) es (j)
	ELAN ELANCE MO 222 ELAN ELANCE HELE ELANCE HELE ELANCE HELE ELANCE SN	◆20日 N3支管理 29年 N2 K013日 2 2055年	K2949 系统管理 业面供型 业面供型 	24かに見な 建た見な 構成の 構成の 構成の 構成の 構成の 構成の 構成の 構成の		ND 841		<u>(</u> ) ∞≖ _
	ELLANDE HAN 222 ELLANDE HAN ELLANDE HANDE ELLANDE HANDE ELLANDE HANDE ELLANDE HANDE	◆20月 183 世祖 29年 802 Kanas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	K249 系统管理 业面供型 业面供型 业面在中 *Sn/编号 *CheckCodet2839	なかに見な		NR BR		(i) es (i)
◆ 恩德康	103576 103776 103 222 237005 1145 237005 1145 237005 1145 237005 1145	902 Katan 902 Katan 2	K246 素統管理 企業実型 に量ごゆ *5が端号 * CheckCodet21955	なかになか。 出た支援 開始した日本日本・ 開始した日本日本・ 開始した日本日本の日本 開始した日本日本の日本日本の日本 開始した日本日本の日本日本の日本 開始した日本日本の日本日本の日本 開始した日本日本の日本日本の日本 開始した日本日本の日本 日本日本日本 日本日本日本 日本日本日本 日本		xa pr.		(i) ex (i)
	10450.5 100 222 1050 08468 1945 10505 19452 1950 054 19472		<b>K249 系統管理</b> 	2.50日24 建立23 開始入送参55年: 開始入送参55年: 開始入送参5548(日本にCodeを注意) 開始入送参554(日本にCodeを注意) 開始入送参554(日本にCodeを注意)		50 Jen 1 1		(č) er (j)
	10440.00 KM 222 1055 10540 1045 10555 10455 10555 10455 10555 10455		<b>K246 系統管理</b> 	2.50日24 建立23 開始入びからたい 同始入びからたい 同始入びからの中心になったが 同時 入びからの中心になったが 同時 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、		50 Jen 1		(\$) ex ()
	1000 1000 1000 1000 1000 222 222 222 1000 1000	ene sitter en	<b>K246 素統管理</b> 磁振発型 (協会称 *5.5A編句 * CheckCodeSMEE			50 Jen 1 1		(\$) er ()

#### 2.9.2 组织结构

2.9.2.1 组织信息

【组织名称】不超过 30 个字符。

【组织类型】①内部组织:包括部门、区域、子公司等;其本级及下级组织信息能被其 上级查看和修改。②外部组织:包括经销商、安装商、独立第三方公司等;其本级组织信息 能被其上级查看但不能被修改,其下级组织信息不能被其上级查看和修改。

【组织代码】在创建组织时,可由"换一个"按钮自动生成。该代码作为组织的唯一识别码,可用于创建电站时的组织绑定。

【组织代表】2-10 个汉字;用于"2.2.2 特殊登录逻辑-【组织代表未验证登录】"中的用 户名验证。

【手机号码】11 位手机号码,未注册过。

**创建组织**步骤示例:

- 选中需要创建的节点所处层级的上级节点(如需增加二级节点,则选中其所属的 一级节点)。
- ② 点击增加按钮。
- ③ 填写相关信息。信息无误后点击确定即可创建组织,并同时以组织代表信息自动 创建管理员账户。组织创建成功后将发送短信至组织代表手机号,提醒其进行用 户名验证。

SEMS 电站状态	: 故障信息 报表管理 诊断分析	系统管理		② 朱鹮麟	දිලි සුස	¢
	清笔人公司名称或代码 搜索 ④	公司信息	账户列表 角色权限 电站分配			
	国德威 1 2 - 电站管理	11075 P	這環想			
📩 组织结构	<b>运进组</b> 这是则会么	组织类型	<ul> <li>新江子公司/分公司</li> <li>新江子公司/分公司</li> </ul>			
<ul> <li>BREDREJ<sup>12</sup></li> </ul>	现在才 阿斯頓	组织代码	G12201336 <b>3</b>			
1 操作记录	ス 辰明 現在線 殿大 オ 現制	组织代表	58 TG			
	阿松夫 dsadsa	手机号码	+86 v 15151420292			
	福建光博太阳能电力有 河北承合新能源科技有限公司	<u> </u>				
	量升新能源有限公司 宁波波达光电有限公司 ※「开始約4件約4本有限公司					
	電州最年能源科技有限公司 浙江万明光伏科技有限公司					
	苏州光电云新能源有限公司 沂水绵果内农厂					
	河北中顿新能源科技有限公司 徐州韵阳光伏科技有限公司					
	示可元代期源有限公司 臺兴敏达新材料有限公司 山东盛康新能源电力股份有限公					

注:1)不可为外部组织创建下级组织。

 2) 创建组织点击"确定"后,无论该组织是否通过验证,"组织类型"和"组织代码"将 无法人为变更(若为内部组织,可由组织代表在用户名验证后选择是否变更)。

3)未验证的组织节点,其组织代码不可用于创建电站。

#### 删除组织

注:1)一级节点无法删除。

2) 当被删除的节点及下级节点中有通过验证的组织代表时,无法删除。

2.9.2.2 账户列表

【新增账户】管理员可进行账户的新增操作,点击"新增"按钮,填写相关信息无误后即 可完成账户的新增。

【操作】可对账户进行删除、修改(密码不可修改)、禁用/启用、通过/拒绝操作。对于注册待审核账户,进行"通过"操作后,需进行角色的分配。



2.9.2.3 电站分配

**电站归属划分**步骤示例:

- ① 在组织节点树中选中需要被分配电站的下属节点。
- ② 选择该节点下需要被分配电站的行政区域。
- ③ 在"待分配电站"中选择需要分配的电站。
- ④ 点击分配按钮,即可完成单个或批量的电站分配。

SEMS	电站状态 故障信息	报表管理	诊断分析	系统管理				(A) ####	දිලි) සුම	۵
<ul> <li>▲ 日本市</li> <li>● 日本</li> <li>● 日本<th></th><th>国家都信代码</th><th>市有 有有 有有 市 有 用 公司 一 積 服 公司 一 有 服 公司 一 一 有 一 ( 小 一 一 一 一 ( 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</th><th>公開発 1 Q IMAA JAMAG RAT () IM</th><th>A 他 60月 は SN 号 府主</th><th>83599£ 3 € </th><th><ul> <li>・ 謝知私人电秘名的成 SN 等</li> <li>         日分割用助:1座         大月王振玉     </li> </ul></th><th>激活 Windo</th><th></th><th></th></li></ul>		国家都信代码	市有 有有 有有 市 有 用 公司 一 積 服 公司 一 有 服 公司 一 一 有 一 ( 小 一 一 一 一 ( 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	公開発 1 Q IMAA JAMAG RAT () IM	A 他 60月 は SN 号 府主	83599£ 3 € 	<ul> <li>・ 謝知私人电秘名的成 SN 等</li> <li>         日分割用助:1座         大月王振玉     </li> </ul>	激活 Windo		

注: 1) 上图中的"已分配电站"=分配所得的电站; "待分配电站"=该节点所属父节点的电站全集(父节点'自建+下属内外部组织+分配所得'的电站)-该节点的电站全集(该节点'自

建+下属内外部组织+分配所得'的电站)

- 2) 电站的控制权限唯一由创建电站的组织拥有,电站归属仅分配查看权限。
- 3) 仅能为下属内部组织进行电站分配。
- 4) 上级不能解除下属组织对其自建电站的归属关系。
- 5) 同一个电站可以归属于不同组织。

## 2.9.3 操作记录

【搜索】按操作人、操作内容关键字进行搜索。

【操作时间】按起止的时间范围进行列表展示内容的筛选。

【操作类型】按操作类型"遥控、修改、增加、删除、其他"进行列表展示内容的筛选。

【时间快捷按钮】可快速展示"今天"、"近7天"、"近1个月"、"近3个月"的操作记录。

【操作记录列表】操作记录基本信息的逐条展示,包括操作类型、操作概要、操作人与时间等信息。点击"查看详情"可查看该条操作记录的详细描述。

¢.	දිලි සෙ	② 朱毅晓			斤 系统管理	故障信息 报表管理 诊断分析	1100 电射状态	
		近7天 近1个月 近3个月	操作关型: 全部	日 🔝 2020年12月21日 🔝	操作时间: 2020年12月2	Q 索输入操作人,内容关键字 【2条	▲ 电站管理	
		操作	操作时间	操作人	操作概要	操作类型	- 设备信息	
						符合条件的记录有 136 条	<u>.t.</u> (genetato	
		点击直要	2020-12-21 14:19:17	蒋维	删除设备	删除		
		点击查查	2020-12-21 14:19:16	蒋维	删除设备	删除	0	
		<u>音樂市高</u>	2020-12-21 14:19:16	蒋维	删除电站设备	删除	《 操作记录	
		点由查查	2020-12-21 14:18:11	蒋维	删除设备	删除		
		点由直看	2020-12-21 14:18:11	蒋维	删除电站设备	删除		
		点击直要	2020-12-21 14:17:58	蒋维	删除设备	田印命		
		点击查查	2020-12-21 14:17:58	蒋维	删除电站设备	册除		
		虚由直費	2020-12-21 14:17:40	蒋维	删除设备	册除		
		成由西費	2020-12-21 14:17:40	蒋维	删除电站设备	册除		
		成由查查	2020-12-21 14:17:20	蒋维	删除设备	删除		
		下一页 就至 1 页 晚空	上一页 1 2 3 4 5 … 14					
		8212 8212 8212 8212 8212 8212 8212 8217 8217	2020-12-21 14:11 2020-12-21 14:17:58 2020-12-21 14:17:58 2020-12-21 14:17:58 2020-12-21 14:17:40 2020-12-21 14:17:40 2020-12-21 14:17:20 2020-12-21 14:17:20	荷地 荷地 荷地 荷地 荷地 荷地	※除电站设备 制除设备 制除电站设备 制除电站设备 制除电站设备	田田本 田田本 田田本 田田本 田田本 田田本 田田本		

## 2.9.4 我的账户

【账户】2-20 个字符,只包含汉字、字母、数字和下划线(不能开头);选填,填写 后可使用账户进行登录;变更账户后,旧账户不可用于登录。

【用户名】2-10个汉字

【手机号】11 位手机号码,未注册过;输入新的手机号验证码验证后即变更;变更手机号码后,旧手机号不可用于登录。

【电子邮箱】格式正确的邮箱;选填,填写后可使用邮箱进行登录;变更电子邮箱后, 旧电子邮箱不可用于登录。

【设置密码】6-16个字符,只包含字母、数字和下划线;

【确认密码】与【设置密码】完全一致时,即可变更为新密码;变更密码成功后并注销后,需使用新密码登录。

# 2.10 PC 设置

## 2.10.1 电站范围设置

【选择电站范围】可设置您关注的电站范围。

♦ 圓德壓	电站状态 故障	· 總急 报麦管理 诊断分析 系统管理	图 朱晓晓	දිලි) කාම	¢
	VIII 0400000 00020 00020 00020 00020	алемаля О ин (FaitTellyea)			
	大麻 设置 Logoi设置	an frankristningstadsfald S 11147 S 1117 S 115			
		<ol> <li>30.5612542228450504&lt;</li> <li>重量</li> </ol>			

## 2.10.2 消息设置

【消息】可设置您期望收到的消息种类,该消息会显示在消息中心。

	8 · 报表管理 · 诊断分析 系统管理	(8) #\$\$\$\$	(ලි) සම	۵
0 10 m	<b>GANGAS</b> BEAME BEAME			
<b>第日改置</b> 系统管置 大原设置	BR41288   anima			
Logoi设置	<b>8363838</b> () 201923			
	重复。			

## 2.10.3 系统设置

【收益率设置】可设置电站的收益率。发电收益=发电量\*收益率。

· 电站状态 故障	信息 經表管理 诊斷分析 系统管理	(2) 朱鹮酸	ලි 📾	٥
<ul> <li>设置</li> <li>地址范围设置</li> </ul>	收益设置:			
消息设置	默认收益率: 发电收益 = 发电晶 X 1 元/麻			
大用设置	环境贡献折臂设置:			
Logoi@mmm	环境贡献所算系数 发电量 1 kWh = CO2 减排 80 千克			
	发电量 1 kWh = 等效随树 100 棵			
	发电量 1 kWh = 标准操节约 100 千克			
	星里 经行传承			

【环境贡献折算设置】可设置电站发电对环境的影响\*收益率。

## 2.10.4 大屏设置

【大屏地图默认画面】可设置大屏首页默认的展示画面范围。

【轮播速度】可设置轮播时的速度。

【轮播范围】可选择参与轮播的电站范围。

【轮播形式】可选择轮播的展示形式。

【电站建设与规划】可对"已接入电站数量容量(默认系统自动计算)"、"建设中电站数量容量(默认值为 100 座, 100MW)"、"计划中电站数量容量(默认值为 100 座, 100MW)" 进行手动录入,其中已接入电站数量容量可选为系统自动计算。

【电站容量及占比】默认内置为4个范围:[1,5]kW、(5-30]kW、(30-100]kW、100kW。 【环境贡献】可自定义设置每发电1kWh对应的二氧化碳减排、等效植树及标准煤节约 的值, 默认系数分别为 0.997、0.05465、0.404。

【收益规则】可设置所在地区的收益率。

【大屏模块自定义】 配置大屏展示模块区域显示图类,对6个位置进行标识并可选择需显示图形模块。

#### 2.10.5 Logo 设置

【大屏 LOGO】可按照图片规格要求上传自定义"大屏 LOGO 及系统名称"合一的图片。 默认为"SEMS+智慧能源管理系统"。

【系统 LOGO】可按照图片规格要求上传自定义"系统 LOGO"图片,该 LOGO 用于系统 登录后的展示,默认为"SEMS"。

## 2.11 APP 首页

【首页】展示您的电站"今日发电"和"本月发电",点击本区域切换展示"累计发电","累 计收益"。

## 2.11.1 创建电站

- 104.20 1 异常停机 313台 电站合计 291319座 199011 11332 2245 78731 发电中 待机中 停机中 离线中 Ŧ 10 Î 新建电站 WiFi设置 移动运维 电站范围 空电站 ¥  $\bigcirc$ ••• ••• 设备收藏夹 流量充值 质保查询 售后信息 更多功能 小固头条 更多〉 2020年光伏十大事件 (伏十大事) 2020-12-16 超10GW! 户用光伏累计并网装机量 出炉 26 2 我的 ②监测 (!) 故障 ご測息 合直页
- 【入口】首页-工具栏-创建电站。

【电站信息】根据实际情况正确填写必要信息后即可完成电站的创建。

all 🗢	9:41 A	м	\$100% 💻
<	新建电	站	保存
电站名称 *			
请输入电站名称			
电站地址 *			
请选择电站地址			>
电站类型 *			
工商业屋顶			>
组件数量			
请输入数量 (示例	: 10.555)		块
组件总容量 *			
请输入组件总容量	(示例: 10	0.555)	千瓦
电池容量 *			
请输入电池容量(	示例: 10)		度
出资方式			
业主全款			>
投资金额			
请输入投资金额(	示例: 10.5	55)	万元
收益率 *			更多设置
请设置收益率(示	例: 1.008	11)	元/度
业主用户名*			
请输入业主用户名			
业主电话			
+86 🗸 请输入	手机号		
访客信息			$\oplus$
张三	+86 🗸	1391546251	Θ
姓名	+86 🗸	手机号	Θ
电站联系人			
+86 〜 请输入	手机号		
安装商			
+86 🏏 请输入	手机号		

- ① 业主账户创建电站:用户名,手机号默认无法编辑。
- ② 经销商/安装商代码为非必填项,若填写,则该电站归属于该经销商。可通过扫描 经销商/安装商代码二维码实现快速添加。详见《2.11.3 我的二维码》

- ③ 组织账户创建电站:输入电站业主用户名、手机号(非必填项,填写后如该业 主手机号码未注册,则将该电站新建到该业主手机号码下,并短信通知该业主进行
   登录,当其使用同样的手机号登录后即可查看到该电站)
- ④ 收益率设置:点击"更多设置"即可进入分阶段收益率设置

al 🗢	9:41 AM	\$100% 💳
<	收益率设置	完成
	① 新增收益率	
区间1		
截至		2020-01-15 >
截止日期必须大于	上个区间截止日期	
收益率	最多	84位小数元/度
区间2		<b></b>
截至	请	设置结束日期>
收益率	最	84位小数 <b>元/度</b>
之后的收益率	最	84位小数 <b>元/度</b>
如差望设置固?	2发电收益率、请先删图	全已有反间设署

- ⑤ 电站创建成功后, 跳转至该电站单电站页。
- ⑥ 切换至单电站页的设备选项卡,点击"添加设备"即可为电站添加设备

ul 🗢	g	9:41 AM		\$100% 💻	·III 中国电信 *	হ	下午 2:25		<b>ö</b> 55% 🔳	내 中国电信 🗟	· ۲۴	F 2:28	<b>Ø</b> 55% 🗖
<	固德	威的电站	ŧ.		<		'马宝响			<		二维码	
概况	设备	故障	亚健康	日志	概况	设备	故障	亚健康	日志	将ì	<b>设备序列号条</b> 册	《码/二维码放入相	匡内
逆变器	数据采集器	10117	ani ky 🛛 🛨	Ath	逆变器	数据采集	器环均	電监测仪	其他				
		1、点击"	'设备"选项	页卡	0/1/0/0				指标选择				
					逆变器(1台	) 🕈	发电功率	(千瓦) 🗘 🥱	日发电(度) ♥				
					8010KD1	ru174W1349	)	1.46	0.0				
		2、§ 备"	点击"添加 即可添加设	设备									
	暂无逆变	器,请添加	加设备		取消				确定	S/N编号	「手动输入 SN	븅	
										校验码	手动输入 Ch	eckCode校验码	
							逆变器	2		设备名称	为您的设备起	起个名字	
				+ 1500128		3	数据采集 防逆流和	228 69			添加	此设备	

## 2.11.2 WiFi 配置

通过手机连接逆变器热点,管理逆变器的网络连接,使其连接上家庭 WiFi 无线网络, 保证其与管理系统间的正常数据通讯。具体步骤可根据提示进行(连接过程如遇问题,可点 击配置界面右上角的《配置帮助》查询):

	·国移动 ᅙ 11:27 AM	100 % 💻	••••○ 中国移动 🗇	11:27 AM	100 %	••••••中国移动 令	11:27 AM	100 %
<	Wi-Fi 配置		<	WiFi 配置		<	Wi-Fi 配置	?
	请确认逆变器已经通电 当逆变器指示灯亮,点击下一步	Þ	请研 当逆变者	角认逆变器已经通电 器指示灯亮,点击下一?	þ	请打开₩ (*为设备月	"LAN,连接到Solar— <sup>-</sup> <sup></sup>	WiFi* 5678)
	逆变器WiFi配置工具 手机连接逆变器,管理逆变器的网络 保证逆变器与管理系统间的正常数据 取消 开始配置	连接通讯		٢		无线局 Solar-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						ź	EWLAN设置界面	
	下一步			下一步			下一步	
						无法	进入下一步? 点击到	2

●oo 中国移动 今 11:27 AM W/i_Fi 配置	100 % 📥	●●●>>> 中国移动 令	11:27 AM	100 % <b>*****</b>	•••••• 中国移动 🗢	11:27 AM Wi_Fi 配置	100 % 🗖
WHITHUE			481/CELVE			WITTHDE	
请为逆变器选取需要接入的无线	网络	请输入Solar-W	iFi*的密码				
lackmores-zhouji-1		******	***	O	7		**
lackmores-zhouji-2			冻 捽				
/INDSTEC			AT 10				
QNQYJSH	1		•••			配置成功	
ynpower_guest			•••				
于注认以上刻素找到你要的网络					逆变器已接	入路由器无线网络,正得 (据到云端) 可能需要耗	E连接服务器 时日公轴
请手动输入并连接					请您现在	将手机网络切换回路由新	83763765
🔶 请输入网络名称					或关闭₩	NFI打开数据流量,然后	点击确定
<ul> <li>请输网络密码</li> </ul>	Ø					确定	
许 按					L		

## 2.11.3 售后信息

- 【邮箱地址】点击邮箱地址可以发送邮件给固德威售后服务
- 【售后电话】点击电话号码可以拨打固德威售后电话
- 【官网地址】点击可以访问固德威官网网站,了解更多信息
- 【公司地址】固德威公司的地址

## 2.11.4 小固头条

【收藏】点击文章列表进入文章详情,在右上角星号图标为收藏按钮,点击可对该文章进行收藏。收藏成功后,在太阳能学院列表页点击右上角收藏按钮,可进行查看已收藏的文章。

【分享】点击文章列表进入文章详情,点击右上角分享按钮,显示微信、朋友圈、QQ、 LINE,选择某一分享平台进行分享。



## 2.11.5 质保查询

【序列号查询】输入设备序列号或二维码扫描完成,点击查询按钮。进项该设备的质保 查询。

# 2.12 APP 实时监视

## 2.12.1 列表视图

【菜单】右上角菜单选择展示方式:卡片、列表

【搜索】搜索电站:电站关键字、电站名称首字母。

【筛选】点击指标选择图标可以进行筛选



【指标选择】点击指标选择图标可以进行选择显示指标

【电站列表】电站名称、容量、今日发电、本月发电、累计发电、等效小时、发电功率、 发电率、累计收益。单击每一行可进入该电站单电站页。

#### 2.12.2 单电站视图

【分享】可将电站实时监视界面信息分享至微信、 朋友圈、QQ 和 LINE。

【电站概况】电站基本信息、电站导航及电站信息 编辑入口。电站编辑界面详见《2.9.7 电站信息编辑视 图》。

【电站 KPI】当前功率、今日发电、累计发电和今日收益。

【天气】今日天气,点击天气展示今天及后续4 天共5天的天气情况。

【运行实数】电站的当天功率曲线,日、月、年的 收益曲线+发电量柱状图。曲线、柱状图界面可进行向 右滑动操作:每滑动一次,加载之前的7天(可跨月), 7月(可跨年)的数据。

【环境贡献】展示节约标准煤、二氧化碳减排和减 少森林砍伐。

【设备】设备的基本信息展示,设备的添加,详见 《2.12.1 创建电站》,单击设备可进入该设备的监视界 面,详见《2.10.3 单设备视图》。



## 2.12.3 单设备视图

右上角菜单→【远程控制(组织账户独有)】可对当前设备或者全站设备进行远程控制 指令的下发。

【发电信息】设备发电相关的信息

【发电信息】→【基本信息】设备基本信息及状态等。

【发电信息】→【去编辑】点击"去编辑","查看详情""为设备设置组串连接信息

【发电信息】→【运行数据】设备的当天功率曲线,月、年、历年的发电量柱状图。曲

线、柱状图界面可进行向右滑动操作:每滑动一次,切换日、月、年、历年界面。

【发电信息】→【实时监视】设备的实时遥测数据。

【故障信息】设备故障的状况。

【健康诊断】设备的发电健康状况。

····I 中国电信 🗇	下午7:50	2 74%	-Ⅲ中国电信 夺	下午 7:51	2 74% 💶	📶 中国电信 🗢		🙋 74% 💷 )
<	8010KDTU181W0168	2.22	<	8010KDTU181W0168	•••	<	8010KDTU181W0168	•••
发电信息	故障信息	健康诊断	发电信息	故障信息	健康诊断	发电信息	故障信息	健康诊断
	8010KDTU181W0168 验证码: 035758 型号: GW10KN-DT 容量: 10千瓦 接入时间: 2018-01-24 光伏接入: 去编辑		故障≑	发生时间≑	持续时长♥	日期 マ	类型 ♦	亚健康度 🔻
运行数据 更多详情					r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		*	e.
26 8k 6k 4k 2k 0 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 16:00				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		450 25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
实时监视		高线中						
数据更新时间	2020-1	2-18 18:12:35						
错误信息								
发电功率		<b>0.034</b> 千瓦						

### 2.12.4 电站信息视图

电站信息入口:单电站视图-电站概况-电站信息。 电站信息:基本信息、高级信息、高级相册 基本信息修改:点击"修改",可对电站的【电站名称】、 【电站地址】、【电站类型】、【电站容量】、【组件数量】、 【出资方式】、【收益规则】进行编辑修改 。

联系信息修改:点击"修改",可对电站的【业主】、【访 客】、【电站联系人】、【安装商】进行编辑修改 。

高级信:添加电站的组件信息、组串信息,此部分信息 用于电站设备的组串设置。其他还有支架信息、配电箱信息、 变压器信息、直流电缆信息、组件安装角度信息、其他信息。

ull 中国电信 🗢	下午 4:41	<b>0</b> 71% 👀
<	电站信息	
基本信息	高级信息	电站相册
基本信息		修改
电站名称:		
地址: 下湾镇		②去这里
创建日期: 2017-	12-28	
电站类型:家庭户	□用	
组件总容量:3千	瓦	
组件数量:12块		
出资方式:业主全	≧款	
投资金额:		
收益率: 1元/度		
联系信息		修改
业主:	1889	4860168 & 拨打
访客:		
电站联系人:		
安装商:		

## 2.13 APP 智能运维

## 2.13.1 告警管理

告警管理: 仅展示登录者所属组织节点下, 自建的电站和由电站归属分配所得的电站及 其 2 天内关注和发生的告警。

【告警统计】全部告警、严重告警、一般告警和提示告警数量。

【告警列表】按时序对电站告警进行排列。点击单条告警可展开告警详情。

【告警详情】①点击告警所属电站名称及图标,可跳转至该电站单电站视图。②告警基本信息及发生原因和处理建议。③点击只看本站告警则仅展示本电站的告警列表。④进入"只 看本电站告警"后,点击电站名称前的"X"可退出筛选,展示全部告警。⑤点击关注告警,则 该告警置顶。再次点击可取消置顶。

#### 2.13.2 任务管理

【任务列表】显示未接单、未完成、已完成列表,可切换查看各任务状态下的任务信息。

- ① 未接单列表,点击可进行接单和退回操作。
- ② 未完成列表,点击进入任务详情可进行未处理退回/处理后未解决/处理后已解 决操作。
- ③ 已完成列表,对完成的任务且由管理员确认的任务单进行查看。

【任务详情】点击任务列表栏目信息可进入任务详情,查看任务基本信息,其包含电站信息、告警信息、备注信息、导航、联系方式等,且可对相应状态下的任务单进行对应操作。

	±19.16		a las las HD 🛑	下年1:27	
任务管理 告警管理 自定:	₹ <b>∀</b> 1	80604113649627	处理记录	<	处理记录
<b>未接单 2</b> 未完成 7 已完成	2 告警任务单;	2018-0	6-04 11:36:49	1,2018/6/4 11	1:36:49,'系统演示'派发任务单至'王
任务编号: 180604113649627 告誓单 未提单	任务状态单: 源发人用户名:		未接華	- 557 e	
吴晓伟	派发人电话:		15906130006		
10M 22 200 MM 备注: 2222 06	04         电站名称: 贝丽           电站地址: 陕西	後 省湾南市蒲城县	€		
任务编号: 180604091239074 告警单 未按单	业主备注名:           业主手机号: 1	张三 3571377339	导航		
注册庫率 直流母线过高故障 备注: 南线也可以源发么? 06	-04	告警信息			
	8025KDTU1	74G0143 8025KD	TU174G0143		
任务列表	电网丢失故障		已恢复〉		
	备注				
	2222				
	il c	回 接	收.		
	2	任务操作项			

【处理记录】查看当前任务节点状态及信息。

# 2.14 APP 我

## 2.14.1 编辑账户信息

【账户】2-20个字符,只包含汉字、字母、数字和下划线(不能开头);选填,填写 后可使用账户进行登录;变更账户后,旧账户不可用于登录。

【用户名】2-10个汉字

【手机号】11位手机号码,未注册过;输入新的手机号验证码验证后即变更;变更手

机号码后,旧手机号不可用于登录。

【电子邮箱】格式正确的邮箱;选填,填写后可使用邮箱进行登录;变更电子邮箱后, 旧电子邮箱不可用于登录。

【设置密码】6-16个字符,只包含字母、数字和下划线;

【确认密码】与【设置密码】完全一致时,即可变更为新密码;变更密码后,需使用新 密码重新登录。

2.14.2 我的二维码

随安装商管理员账户自动生成,可用于

① 组织节点下新账户申请时,扫描该二维码关联安装商信息。

② 业主账户创建电站时,扫描该二维码关联安装商信息。

## 2.14.3 版本号

显示当前 APP 的版本号